

# MEBELSON®

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,  
ул. Торговая, 15  
e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru  
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632

## Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи. Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты. Мебель имеет Гигиенический сертификат.

### Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и II сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

**Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются по месту покупки в пределах гарантийного срока. Для устранения несоответствий и установления причин их возникновения просим Вас сохранять часть упаковки с наклеенной этикеткой, номером партии. Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки **самовывозом**, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации, **не являются гарантийным случаем**. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.**

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

## Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



## Стеллаж-1

Габаритные размеры:  
716/1122(ш) x 298(г) x 1849(в) мм



### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см. от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнения использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

### Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

# Стеллаж-1

## Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры. **Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.**
- Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.
- Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуем на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Сборка производится на ровной поверхности.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

- На дет. 3 закрепите опоры по имеющимся сверлениям с помощью шурупов 4x16.
- К дет. 7 закрепите опору пятниковую шурупами 2,5x20.
- Сборка стационарной секции:
- К дет. 1 последовательно закрепите колпаки дет. 2,3, затем горизонты дет. 6 (4 шт.)
- Соедините дет. 3 и 6 опорой дет. 4, а дет. 2 и 6 второй опорой дет. 4.
- Соедините два горизонта дет.6 опорой дет. 5.
- Сборка поворотной секции:
- К дет. 7 последовательно закрепите дет. 6 (4 шт.)
- Соедините дет. 6 опорой дет. 8 (2 шт.) как показано на рисунке слева.
- Установите стеллаж в рабочее положение.
- На видимые шляпки конфирматов установите заглушки.

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

## Детали

| № | Наименование   | Кол-во |
|---|----------------|--------|
| 1 | Боковина       | 1      |
| 2 | Колпак верхний | 1      |
| 3 | Колпак нижний  | 1      |
| 4 | Опора          | 2      |
| 5 | Опора          | 1      |
| 6 | Горизонт       | 8      |
| 7 | Боковина       | 1      |
| 8 | Опора          | 2      |

## Фурнитура

| №   | Наименование        | Изображение* | Кол-во |
|-----|---------------------|--------------|--------|
| К-1 | Винт-конфирмат      |              | 40     |
|     | Заглушка конфирмата |              | 32     |
|     | Ключ конфирматный   |              | 1      |
| К-2 | Опора Н=50 мм       |              | 4      |
|     | Саморез 4x16**      |              | 16     |
| К-3 | Опора пятниковая    |              | 2      |
|     | Саморез 3x20**      |              | 4      |

\* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

\*\* Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

**Внимание!** Стеллаж предназначен для хранения легковесных вещей. Рекомендуемая статическая нагрузка на полку не более 3 кг.

Во избежание деформации деталей не перегружайте изделие. Не допускаются удары, динамические воздействия, перемещения с нагрузкой. При соединении модулей в угловое или фронтальное положение, перехлест деталей должен составлять не менее 300 мм.